

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU

NUMER ROWU

**R – BZ**

KILOMETRAŻ

**0+199**

Skala 1 : 25/50

