

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU

NUMER ROWU

**R - dr\_28**

KILOMETRAŻ

**km 0 + 110**

Skala 1 : 25/50

