

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU

NUMER ROWU

**R – BZ \_ 4**

KILOMETRAŻ

**0+061**

Skala 1 : 25/50

