

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU

NUMER ROWU

**R – A**

KILOMETRAŻ

**0+258**

Skala 1 : 25/50

